



Legende:

Bezeichnung	Funktion
A1	Regelplatte; Achtung: I-max = 6A/230VAC
A2	Wärmepumpe
A3	Unterverteilung Hausinstallation
A4	Klemmen in Schaltkasten Wandregler
A5	Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher
F10	3-pol. Leitungsschutzschalter Verdichter; Achtung: Leitungsschutzschalter Steuerung
F11	Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 1
F13	Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 2
F14	Schutz Elektro Heizstab Brauchwarmwasser oder Puffer
K14	Klemmen
ZW2	Brauchwasser Umwälzpumpe/Umschaltventil
BUP	Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen
EVU	Pumpe Mischkreis 1
FP1	Heizkreisumwälzpumpe
MOT	Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf Motorischer/interm verdichtet
MIS	Keine Funktion
PEX	Zubehör: Raumtemperatur
RFV	Aussenfühler
TB1	Fühler Mischkreis 1
TBW	Brauchwasserrühler/thermostat
TRL	Extrem Rücklauffühler
VBO	Ventilator; intern verdichtet
X0/X4	Klemmleisten auf Regelplatte (siehe Aufkleber)
X1/X5	Klemmleiste in Schaltkasten Wandregler; N/PE-Verlei
X7	Verteilerdose in Wärmepumpe; Einspeisung Leistung Z
X8	Verlei am Schaltkasten Wärmepumpe (Steuerung)
X9	Stecker in Schaltkasten Wärmepumpe (Fühlerleitung)
X10	Zustandswahlpumpe
X11	Zirkulationspumpe
X12	Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1; intern v
X13	Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2
X14	erdrätet
X15	erdrätet
X16	erdrätet

Anmerkung: Rechtsndrehfeld ist zwingend erforderlich!