

Legende:
Betriebsmittel
DE 831218a
Funktion
A1 Reglerplatine; Achtung: I-max = 6,3A/230VAC
A3 Unterverteilung Hausinstallation
EVU Energieversorger
K11 Bedienteil
X20 Klemmenplatine Mod-Bus
X200 Stecker Mod-Bus
Klemmen Kürzel
OUT1 ZW1 Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1
OUT2 ZIP/BLP Zirkulationspumpe / Brauchwasserladepumpe
OUT3 ZW2/FP1 Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2 (alternativ Sammelstörung) / Pumpe Mischkreis 1 (Flex Config)
OUT4 MZ1/MIS Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
OUT5 MA1/MIS Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf
OUT6 ZUP Zusatzumwälzpumpe
OUT7 BUP Brauchwasser Umschaltventil
OUT8 HUP/(FP1) Heizkreisumwälzpumpe / (Pumpe Mischkreis 1)
IN3 EVU1 Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
IN4 EVU2 Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
NTC2 TA Aussenfühler
NTC3 TBW Zubehör: Brauchwasserfühler/thermostat
NTC4 TB1 Brücke Taupunktwächter; Bei geöffnetem Kontakt Kühlung unterbrochen / Fühler MK1
NTC5 TRL ext. Externer Rücklauffühler
NTC6 TVL Vorlauffühler
NTC8 TRL Rücklauffühler
NTC9 CW Codier Widerstand
HUP/(FP1)
BUP
ZUP
MIS
ZW2/SST
FP1
ZIP
-X3-1
-X3-2
-X4
-A3
-A1
-X5-1
-X5-2
-X9
-X20
-X6
-X10
-X11
-X200
-K11
TA
TBW
TB1
TRL ext.
TVL
TRL
CW
EVU
12V
A/B/-/+12V/GND
RJ45