

Legende:
Betriebsmittel

A1	Reglerplatine; Achtung: I-max = 6,3A/230VAC
A3	Unterverteilung Hausinstallation
EVU	Energieversorger
K11	Bedienteil
X20	Klemmenplatine Mod-Bus
X200	Stecker Mod-Bus

Klemmen	Kürzel	DE 831220a Funktion
OUT1	ZW1	Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1
OUT2	ZIP/BLP	Zirkulationspumpe / Brauchwasserladepumpe
OUT3	ZW2/FP1	Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2 (alternativ Sammelstörung) / Pumpe Mischkreis 1 (Flex Config)
OUT4	MZ1/MIS	Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
OUT5	MA1/MIS	Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf
OUT6	ZUP	Zusatzumwälzpumpe
OUT7	BUP	Brauchwasser Umschaltventil
OUT8	HUP/(FP1)	Heizkreisumwälzpumpe / (Pumpe Mischkreis 1)
IN3	EVU1	Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
IN4	EVU2	Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
NTC2	TA	Aussenfühler
NTC3	TBW	Zubehör: Brauchwasserfühler/thermostat
NTC4	TB1	Brücke Taupunktwächter; Bei geöffnetem Kontakt Kühlung unterbrochen / Fühler MK1
NTC5	TRL ext.	Externer Rücklauffühler
NTC6	TVL	Vorlauffühler
NTC8	TRL	Rücklauffühler
NTC9	CW	Codier Widerstand

Netzanschluss LWCV 122R3 3~400V + Elektroheizelement 3~400V