



- Legende:**
- | | | | | |
|-----------------------|-----|---------|----------|--------|
| Betriebsmittel | A1 | Klemmen | VBO | Kürzel |
| | A2 | OUT5 | ZW1 | VBO |
| | A3 | OUT6 | ZW2/SST | ZIP |
| | EVU | OUT10 | ZIP | MIS |
| | F11 | OUT11 | FP1 | ZUP |
| | F13 | OUT12 | MA1/MIS | HUP |
| | | OUT13 | ZUP | |
| | | OUT14 | HUP | |
| | | OUT15 | | |
| | | OUT16 | | |
| | | OUT17 | | |
| | | IN4 | BUP | |
| | | IN5 | ASD | |
| | | IN6 | EVU1 | |
| | | IN6 | EVU2 | |
| | | NTC8 | TRL ext. | |
| | | NTC10 | TA | |
| | | NTC12 | TB1 | |
| | | NTC15 | TBW | |
| | | X3-X12 | X8 | |
| | | X8 | X10 | |
- DE 831205b**
Funktion
- Reglerplatte: Achtung: I-max = 6,3A/230VAC**
Klemmen in Schaltkasten Wärmepumpe
Unterverteilung Hausinstallation
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Leitungsschutzschalter Steuerung
Leitungsschutzschalter Verdichter
- Sole Umwälzpumpe**
Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1
Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2 (alternativ Sammelstörung)
Zirkulationspumpe
Pumpe Mischkreis 1
Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf
Zusatzumwälzpumpe
Heizkreisumwälzpumpe
Brauchwasser Umschaltventil
Soleldruck Pressostat; Bauseits bei Bedarf
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Externer Rücklauffühler
Aussenfühler
Fühler Mischkreis 1
Brauchwasserfühler/thermostat
Klemmleiste auf Reglerplatte
Einspeisung Leistung Verdichter; Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich!
Klemmleiste in Schaltkasten Wärmepumpe