



Legende:

Betriebsmittel	Kürzel
A1	VBO
A2	ZW1
A3	ZW2/SST
EVU	ZIP
F11	F11
F13	F13
Klemmen	MIS
OUT5	ZUP
OUT6	HUP
OUT7	BUP
OUT10	ASD
OUT11	EVU1
OUT12	EVU2
OUT13	MA1/MIS
OUT14	ZUP
OUT15	HUP
OUT16	BUP
OUT17	ASD
IN4	ASD
IN5	EVU1
IN6	EVU2
IN8	TRL ext.
NTC10	TA
NTC12	TB1
NTC15	TBW
X3-X12	X3-X12
X8	X8
X10	X10

Funktion

DE 831205D

Reglerplatine: Achtung: I-max = 6,3A/230VAC
 Klemmen in Schaltkasten Wärmepumpe
 Unterverteilung Hausinstallation
 Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
 Leitungsschutzschalter Steuerung
 Leitungsschutzschalter Verdichter

Sole Umwälzpumpe
 Steuerungsignal zusätzlicher Wärmereizueger 1
 Steuerungsignal zusätzlicher Wärmereizueger 2 (alternativ Sammelstörung)
 Zirkulationspumpe
 Pumpe Mischkreis 1
 Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
 Zusatzumwälzpumpe
 Heizkreisumwälzpumpe
 Brauchwasser Umschaltventil
 Solldruck Pressostat; Bauseits bei Bedarf
 Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
 Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
 Externer Rücklauffühler
 Ausserfühler
 Fühler Mischkreis 1
 Brauchwasserfühler/thermostat
 Klemmlesten auf Reglerplatine
 Einspeisung Leistung Verdichter; Rechtsdrahtfeld ist zwingend erforderlich!
 Klemmleiste in Schaltkasten Wärmepumpe