



# WZS 42(H)(K)3M - WZS 122(H)(K)3M

## Aufstellungsplan 1

V1





Legende: DE819448 Alle Maße in mm.


V1	Version 1
FS	Freiraum für Servicezwecke
FZ	Freiraum für funktionsnotwendiges Zubehör
OKF	Oberkante Fertigfussboden
Rh min.	Raumhöhe Minimum




### Aufstellungsplan 2

V2

## WZS 42(H)(K)3M - WZS 122(H)(K)3M





Legende: DE819448 Alle Maße in mm.


7 the Maio III IIII.		
V2	Version 2	
FS	Freiraum für Servicezwecke	
FZ	Freiraum für funktionsnotwendiges Zubehör	
OKF	Oberkante Fertigfussboden	
Rh min	Raumhöhe Minimum	




# WZS 42(H)(K)3M - WZS 122(H)(K)3M

### Aufstellungsplan 3

V3






Legende: DE819448 Alle Maße in mm.

V3	Version 3
FS	Freiraum für Servicezwecke
OKF	Oberkante Fertigfussboden
Rh min.	Raumhöhe Minimum



# Hydraulische Einbindung (Heizen)


### Gerätevariante H





### Gerätevariante H

## mit Trennpufferspeicher





# Hydraulische Einbindung (Kühlung)

### Gerätevariante K

