
Luft Wasser Dual
Legende:
Bezeichnung
A1
A2
A3
A4
A5
F10
F11
F12
F13
Q14
Klemmen
BUP
EVU
FP1
HUP
MA1/MIS
MZ1/MIS
MOT
PEX
RFV
TA
TB1
TBW
TRL
X0-X4
X8
X9
X10
ZUP
ZIP
ZW1
ZW2/SST
DE831174
Funktion
Reglerplatine; Achtung: I-max = 6A/230VAC
Bedienteil
Ausseneinheit
Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher
Unterverteilung Hausinstallation
3-pol. Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 1
3-pol. Leitungsschutzschalter Verdichter; Achtung: Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich!
Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 2
Leitungsschutzschalter Steuerung
Schutz Elektro Heizstab Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher
Brauchwasser Umwälzpumpe/Umschaltventil
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Pumpe Mischkreis 1
Heizkreisumwälzpumpe
Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf
Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
Motorschutz
Keine Funktion
Zubehör: Raumfernversteller
Aussenfühler
Fühler Mischkreis 1
Brauchwasserfühler/thermostat
Externer Rückkauffühler
Klemmleisten auf Reglerplatine (siehe Aufkleber)
Anschlussklemme in Hydraulikmodul für Leistung Verdichter
Anschlussklemme in Hydraulikmodul: Einspeisung Leistung Zusatzheizung
Klemmleiste in Schaltkasten Hydraulikmodul: N/PE-Verteilung für externe 230V Geräte
Zusatzumwälzpumpe
Zirkulationspumpe
Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1; intern verdrahtet
Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2
Absicherung bitte den technischen Daten entnehmen
3~N/PE/400V/50Hz
3~N/PE/400V/50Hz
3~N/PE/400V/50Hz
1~N/PE/230V/50Hz
A5
EVU
A1
A2
A3
A4
X10
X9
X8
X0
X2
X3
X4
X
ZW2
LIN