



Absicherung bitte den technischen Daten entnehmen

Legende:

Bezeichnung	Kürzel
A1	ZW2/SST
A2	ZP
A3	FPI
EVU	MZ1/MIS
F11	Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
F12	Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf
F13	Zusatzumwälzpumpe
Klemmen	BUP
OUT 5	HUP
VBO	Heizkreisumschaltventil

Sole Umschaltventil

Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2 (alternativ Sammelstörung)

Zirkulationspumpe
Pumpe Mischkreis 1
Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf
Zusatzumwälzpumpe
Heizkreisumschaltventil
Brauchwasser Umschaltventil
Soledruck Pressostat; Bauseits bei Bedarf Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Extremer Rücklauffühler
Außenfühler
Brücke Taupunktwächter; Bei geöffnetem Kontakt Kühlung unterbrochen / Fühler MK1

DE 831240

Funktion

Reglerplatine; Achtung: I-max = 6A/230VAC
Klemmen in Schaltkasten Wärmepumpe
Unterverteilung Hausinstallation
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Leitungsschutzschalter Steuerung
Leitungsschutzschalter Zusatzheizung
Leitungsschutzschalter Verdichter

NTC 15 TBW
X3-X12 X8
X8 X3-X12
X9 X8
X10 X9