




Maßbilder

SWC 142(H)(K)3 – SWC 192(H)(K)3



Legende: DE819451
Alle Maße in mm.

| | |
|----|-------------------------|
| A | Vorderansicht |
| B | Seitenansicht von links |
| C | Draufsicht |
| A1 | Vorderansicht Modulbox |
| C1 | Draufsicht Modulbox |


| Pos. | Bezeichnung | Außendurchmesser |
|------|---|-------------------|
| 1 | Heizwasser Austritt (Vorlauf) | Ø35 |
| 2 | Wärmequelle Eintritt (in Wärmepumpe) wahlweise rechts oder links → „6.3 Hydraulische Anschlüsse montieren“, Seite 15 | Ø35 |
| 3 | Heizwasser Eintritt (Rücklauf) | Rp ¾ Innengewinde |
| 4 | Sicherheitsventil Heizkreis (im Beipack) | Ø35 |
| 5 | Wärmequelle Austritt (aus Wärmepumpe) wahlweise rechts oder links → „6.3 Hydraulische Anschlüsse montieren“, Seite 15 | Ø35 |
| 6 | Trinkwarmwasser Ladekreis Eintritt (Rücklauf) | - |
| 7 | Kabeleinführung LIN-Buskabel | - |
| 8 | Kabeleinführung Anschlusskabel | - |




Anschlüsse

Maßbilder


SWC 42(H)(K)3 – SWC 122 (H)(K)3
Heizkreis



Wärmequelle






SWC 142(H)(K)3 – SWC 192 (H)(K)3
Heizkreis und Wärmequelle






Maßbilder



Alle Maße in mm.

Bedienteil

Wandhalterung



Alle Maße in mm.